

## Machinaal Intensief Reinigen Olievloer

Werkwijzer

### Benodigheden

- ROYL Intensief Reiniger #9120 - mengverhouding 200ml per 5ltr water - Goed voor 60-100 m2 vloeroppervlak.
- Schoon water. Indien beschikbaar lauwwarm water, maar koud water gaat ook goed. Waterkraan en afvoer bereikbaar tijdens werkzaamheden.
- 1-schijf boenmachine voorzien van schrobbende pad - naar keuze beige, rood, blauw of dun groen.
- Handpadjes van dezelfde kleur voor randen en hoeken.
- Waterstofzuiger.
- Meerdere emmers - één voor het sopje met intensief reiniger - de andere voor spoelwater.  
Tip: Gebruik eventueel een drukspuit om zeer gecontroleerd water en sop aan te kunnen brengen.
- Een dweil voor het opzetten van het sopje met intensief reiniger.
- Pluisvrije katoenen doeken voor het natrekken met schoon water.
- Afdek materiaal.

### Keuze van de pad

Kleur/grofheid afhankelijk van de mate van vervuiling of hoeveelheid los te schrobben olie.

Het gebruik van een grovere pad dan een dunne groene raden wij af in verband met de kans op schuurkrassen.

### Aanwijzingen vooraf

Beoordeel vooraf of de vloer en de randafwerking de waterbelasting van deze reiniging kunnen weerstaan. Pas zo nodig de hoeveelheid water aan.

Tip: Gebruik een drukspuit om zeer gecontroleerd water en reinigingsmiddel te kunnen doseren.

Behandel grotere oppervlakken steeds in stukken van 6-10 m2 en voer per vloerdeel de onderstaande stappen vlot achter elkaar uit. Doe dit om de duur van de waterbelasting te verkorten en te voorkomen dat eenmaal losgeschrobt vuil/olie weer indroogt en aankeekt.

Voorkom vervuiling van aangrenzende vloeroppervlakken. Bij het schrobben komt drab los. Dat komt onder je schoenen en aan de wielen van de boenmachine. Dek waar nodig de looproute af. Let ook op de looproute naar de kraan. Voorkom dat je het zojuist schoongemaakte deel zelf weer vuil loopt.

Voorkom indrogen van losgeschrobt vuil. Aangekeekt vuil is moeilijk verwijderbaar en kan zichtbaar blijven in het eindresultaat.

### Vorbereidingen

Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen.

Vul een emmer of drukspuit met 5ltr lauwwarm water en voeg daar 200ml ROYL Intensief Reiniger aan toe. NB. Eerst het water, dan de Intensief Reiniger om schuimvorming te voorkomen.

## Stappenplan per vloerdeel

**Inwerken:** Vloerdeel lichtvochtig maken met sop. Randen en binnenhoeken met een doekje vochtig maken. Enkele minuten laten inwerken. Niet laten indrogen.

**Schrobben:** Vloerdeel wat ruimer nat maken met sop en nu direct - zonder inwerktijd - schrobbend reinigen met de 1-schijfboenmachine. Zorg voor voldoende vocht tussen de pad en de vloer om goed te kunnen schrobben.

Dit voorkomt ook krassen bij gebruik van een harde pad. De randen en binnenhoeken handmatig schrobben met een handpadsje.

**Vuil water opnemen:** Schrobwater direct aansluitend opzuigen met de waterstofzuiger. Niet laten indrogen, om aankoecken van het losgeschrobte vuil/olie te voorkomen.

**Naspoelen met schoon water:** door een natte pluivrije katoenen doek in een wissende beweging achteruit over de vloer te trekken. Restanten spoelwater direct opzuigen met de waterstofzuiger.

De doek steeds goed uitspoelen in de emmer met spoelwater.

Ga door met naspoelen totdat er geen vuil meer van de vloer komt.

Tip: Spoelwater regelmatig verversen. In ieder geval als er teveel sop in de emmer is gekomen of het spoelwater te vuil is geworden.

**Nalopen:** Vloerdeel nalopen met een schone, iets vochtige doek om de laatste ophopingen van vuil water op te nemen en voetstappen te verwijderen.

Tip: Vergeet niet de plinten en deurposten na te lopen op vuilaanhechting en spatjes.

## Vervolgwerkzaamheden

Volg bovenstaand stappenplan voor de andere vloerdelen van 6-10 m<sup>2</sup> tot de hele vloer is gereinigd.

**Volledig laten drogen:** De vloer nu volledig laten drogen. Let erop dat ook naden en kieren volledig droog zijn. Indicatie droogtijd tenminste 4-6 uur. Vaak wordt voor nachtdroging gekozen. Wil je de vloer op dezelfde dag nog in de olie zetten, zorg dan voor optimale droogomstandigheden.

Vloer nabehandelen met olie naar keuze.

## Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl). Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar [advies@rigoverffabriek.nl](mailto:advies@rigoverffabriek.nl) of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) onder het product - document/informatiebladen.